Pied Ruler réglable avec fente

#72S

1

2

3

You can find further information at:
www.bernina.com

Information

Utilisation

- Pour quilter à l'aide du gabarit de formes 1/4".
- Pour quilter à mains libres.
- Pour broder en relief en combinaison avec les inserts pour la couture de cordons.

Pour votre sécurité

Avant d'utiliser cet accessoire, lisez attentivement le présent mode d'emploi ainsi que celui fourni avec votre machine.

Directives

Utiliser le pied Ruler réglable pour quilter

> Abaisser la griffe d'entraînement.
> Monter la table rallonge.
> Monter le pied-de-biche.
> Sélectionner Point droit.
> Si possible, régler «Arrêt de l'aiguille en bas».
> Placer le tissu sous le pied-de-biche.
> Abaisser le pied-de-biche.
> Régler la hauteur du pied-de-biche. Pour ce faire, tourner la molette de réglage du pied-de-biche tout juste suffisamment pour que le tissu puisse encore être tiré d'avant en arrière sous la semelle du pied-de-biche sans opposer de résistance. (Ill. 1)
> Enfiler l'aiguille.
> Tirer le fil de canette (fil inférieur) sur l'endroit (côté supérieur) du tissu. Tenir ensemble le fil supérieur et le fil de canette.
> Commencer à quilter à l'aide du gabarit de formes (Ill. 2)ou quilter à mains libres (Ill. 3). Ce faisant, déplacer le tissu avec les mains en suivant la vitesse de progression de la couture pour assurer une longueur de point régulière.

Conseils

> En cas de points ratés, réduire la hauteur du pied-de-biche ou la vitesse de progression de la couture.
> Pour un résultat de couture optimal, utiliser une plaque à aiguille pour point droit.
> Pour assurer une belle formation de point, utiliser fils supérieur et de canette de la même qualité et de la même couleur.

BERNINA International AG | CH-8266 Steckborn Switzerland | www.bernina.com | © Copyright by BERNINA International AG